

Przed użyciem lub obsługą jakiegokolwiek polerki elektrycznej marki DDCARS prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji. **Ostrzeżenie:** w wyniku powtarzających się ruchów roboczych i pod wpływem drgań narzędzia, mogą nastąpić urazy dłoni, nadgarstka i ramienia.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI POLERKI ELEKTRYCZNEJ PT-88003**

Poniższe informacje powinny być uważnie przeczytane i zrozumiane przez użytkownika i pracownika obsługującego maszynę oraz inspektora BHP. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Do utrzymania ważności gwarancji należy ściśle stosować do instrukcji obsługi i konserwacji maszyny.

1. Upewnij się, że polerka jest wyłączona. Zamocuj nakładkę do gąbek polerskich na rzep, która jest dołączona do zestawu. Wybierz właściwą gąbkę polerską i zamocuj ją na nakładce polerskiej. Bądź ostrożny i wycentruj gąbkę polerską.
2. Podłącz narzędzie do zasilania.
3. Włącz polerkę przez naciśnięcie spustu na uchwycie.
4. Możesz regulować obroty polerki w zakresie 600-3000 pokrętle znajdującym się na górnej części obudowy, bezpośrednio nad spustem włączającym.
5. Dla wygody pracy, możesz zablokować spust na funkcji WŁĄCZ poprzez wciśnięcie guzika blokady, który znajduje się po lewej stronie na uchwycie polerki.
6. Kiedy polerowanie jest skończone wyłącz polerkę poprzez uwolnienie spustu. W przypadku użycia blokady spustu, naciśnij spust oraz odcisnij blokadę.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić próbę w osłoniętym miejscu (np. pod stołem) uruchamiając maszynę z zamocowanym narzędziem na okres około 30 sekund celem sprawdzenia jego prawidłowego i bezpiecznego działania.
8. Przed rozpoczęciem pracy i w czasie użytkowania narzędzia należy sprawdzać czy tarcza polerska i osprzęt nie zostały uszkodzone lub nie mają wad.
9. Wszelkie czynności obsługowe jak regulacja, wymiana narzędzia lub zmiana jego ustawienia oraz mocowanie wyposażenia, itp. można wykonywać jedynie po odłączeniu zasilania.
10. Każde nowe narzędzie powinno zostać sprawdzone czy nie posiada wad.
11. Maszyny mogą być używane wyłącznie z ich przeznaczeniem określonym przez producenta i nie mogą być poddawane żadnym przeróbkom. Nie wolno zmieniać ich oryginalnej konstrukcji.
12. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny tarcz polerskich, szczotek a także poprawność ich wyważenia oraz w przypadku uszkodzenia należy bezzwłocznie je wymienić.
13. Nie wolno demontować ani przerabiać osłon zainstalowanych przez producenta.

**OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA****1. Bezpieczny obszar pracy**

- A) Utrzymuj obszar roboczy w czystości i dobrze oświetlony.
- B) Nie używaj narzędzi z napędem elektrycznym w rejonach narażonych na wybuch, takich w których występują płyny łatwopalne, gazy lub pyły.
- C) Trzymaj dzieci i obserwatorów z daleka w czasie użytkowania narzędzi z napędem elektrycznym.

**2. Bezpieczeństwo Elektryczne**

- A) Wtyczki narzędzi z napędem elektrycznym muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie używaj żadnych adapterów do wtyczek narzędzi elektrycznych z uziemieniem lub z podłączeniem do obwodu ochronnego.
- B) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, paleniska i lodówki.
- C) Nie wystawiaj narzędzi z napędem elektrycznym na działanie czynników atmosferycznych jak deszcz lub wilgoć.
- D) Nie używaj niewłaściwie przewodu zasilającego. Nigdy nie używaj przewodu do transportu, przyciągnięcia urządzenia lub wyłączania go z sieci. Utrzymaj przewód z daleka od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i części ruchomych.
- E) Kiedy użytkujesz narzędzia z napędem elektrycznym na wolnym powietrzu, używaj przedłużacza odpowiedniego do tych warunków.

**3. Bezpieczeństwo osobiste**

Pozostań czujny, uważaj co robisz i użyj zdrowego rozsądku kiedy operujesz narzędziami z napędem elektrycznym. Nie używaj narzędzi kiedy jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub w trakcie leczenia. Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze używaj środków ochrony oczu. Zapobiegaj nie zamierzonemu uruchomieniu urządzenia.

**4. Użycie narzędzi elektrycznych i dozór**

- A) Nie przeciążaj elektronarzędzi. Używaj właściwych elektronarzędzi do wykonywanej pracy.
- B) Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli nie można ich włączyć i wyłączyć wyłącznikiem.
- C) Przechowuj nie używane narzędzia elektryczne z daleka od dzieci i nie pozwalaj na użytkowanie osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją.
- D) Konserwuj elektronarzędzia.
- E) Utrzymuj narzędzia czyste.
- F) Użyj narzędzie elektrycznych biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywane czynności.

**5. Serwis**

Serwisuj swoje narzędzia elektryczne przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu tylko oryginalnych części zamiennych.

WYPRODUKOWANO PRZEZ:  
**YONGKANG POWERTEC IMPORT & EXPORT CO., LTD.**  
12th Floor, Jinzu Building, Yongkang Headquarters Plaza,  
Yongkang, Zhejiang, China